

Cómo Lanzar Su Voto Con Infinidad de MicroVote Infinity

1. El Oficial de la Elección mete la Tarjeta Electoral, y escoge el Estilo de la Votación para el Votante.

2. Empuje el botón luego al candidato de su elección. Un "X" aparecerá en la caja luego al nombre de candidatos. Si usted desea cambiar su elección aprieta el botón otra vez, y cancelará su selección. Usted entonces puede seguir votando.

3. Para votar para Todos Candidatos de un partido (UN Boleto Recto), aprieta el botón luego al Partido de su elección. Un botón Recto del Partido no lanza un voto para oficinas ni lazos independientes.

4. La prensa "Próxima Página" Avanzar la votación y "Página Previa" volver a Revisar su votación. Estos son el fondo a la izquierda y los botones del Derecho. La nota: Usted debe ver todas páginas de la votación son antes capaz de apretar el botón del Voto del Molde.



5. Si usted desea lanzar un Escribe En el Voto, aprieta el Escribe En el botón en la oficina que usted votan para. El Escribe En la pantalla aparecerá. Empuje los botones luego a las cartas deseadas de deletrear al candidato'el nombre de s. Este nombre aparecerá en el centro de la pantalla. Use el espacio o espacié hacia atrás el botón para avanzar o reintroducir el nombre de candidatos. Apriete el botón Hecho en la izquierda del fondo para Aceptar, o para Borrar abrocha en el derecho del fondo para volver a la votación.

6. Cuándo sus selecciones son finales, las luces rojas encima del Botón del Voto del Molde serán la literaturas. Apriete el Botón del Voto del Molde y notificará usted que su voto ha sido lanzado.



MicroVote Corporation
Electronic Voting Systems
6366 Guilford Avenue
Indianapolis, IN 46220-1750